



## Manual de instalação




# Espelho Orgânico Longo

*Olá, obrigada por ter nos escolhido!*

*Com este manual, vamos te guiar passo a passo na instalação do seu **Espelho Orgânico Longo Cromit**. Siga as instruções com atenção e descubra como valorizar ainda mais o seu ambiente com elegância e funcionalidade.*

01

## Visão geral do produto



**Vidro de alta qualidade:** Com borda jateada **4mm** de espessura;

**Estrutura:** Madeira (MDF BP antibacteriano) com acabamento na borda na cor branco/preto ou amadeirado;

**Iluminação em LED:** Com touch para ajuste de cor e intensidade (quente/fria/neutra);

## 02

### Componentes inclusos na embalagem

- 01 **Espelho Orgânico Longo Cromit** com sistema de iluminação integrado;
- 02 Parafusos estilo Chipboard (6x50mm);
- 02 Buchas plásticas (S8);
- 01 Suporte para Fixação Mão Amiga;
- 01 Flanela de algodão.



Bucha S8



50mm

6mm




Suporte para Fixação  
Mão Amiga

## 03

### Sistema para Fixação "Mão Amiga"

O **Espelho Orgânico Longo Cromit** utiliza o **Sistema para Fixação Mão Amiga**, que garante um encaixe seguro, discreto e fácil de instalar.

É composta pelo **Suporte para Fixação**, que deve ser instalada na parede e pela **Abertura para Encaixe**, na traseira do console.



**ATENÇÃO:** A fixação do **Suporte para Fixação Mão Amiga** deve ser realizada somente com os parafusos e buchas que acompanham a embalagem do produto.


**OBS:** A bucha que acompanha o produto é específica para parede de alvenaria, **não utilizar em Drywall ou divisórias.**

## Passo a passo da furação:

- Marque o ponto de instalação conforme a altura desejada, observando a altura sugerida para a fixação.
- Com uma broca de **8 mm**, fure a parede e insira as **buchas plásticas S8**;
- Fixe o **Suporte para Fixação Mão Amiga** na parede, utilizando os **parafusos 50 mm x 06 mm**;

## Passo a passo da instalação:

- **Manuseie com cuidado:** Transporte o espelho sempre em posição vertical, segurando pelas laterais e evitando qualquer pressão sobre a superfície refletiva.
- Alinhe a **Abertura para Encaixe** na parte traseira do Console com o **Suporte para Fixação** instalado na parede.
- Levante levemente o console e posicione-o sobre o Suporte instalado na parede, então, desça-o até perceber o encaixe.



04

Elétrica




### ATENÇÃO:

O **Espelho Orgânico Longo Cromit** já possui fontes e acessórios próprios, sendo necessário apenas realizar a ligação à rede elétrica. Não altere, modifique ou substitua componentes da fiação original. Alterações não autorizadas implicam na perda imediata da garantia. A tensão de entrada da fonte é **127V/220V bivolt**.

## 05

### Instruções de Controle de Iluminação

Na lateral do console, você encontrará 2 botões de regulagem touch. Cada botão aciona um modo de cor: **Luz Branca ou Luz Amarela**. Com os 2 botões ligados ao mesmo tempo, obtém-se a cor neutra (mistura das duas cores).



Botões touch

Especificações da  
Iluminação LED

Tensão	12V
Potência	56W
Cor	3000K - 6500K
Corrente	5A

#### Ligar / Desligar:

- Toque 1 vez em um dos botões para **Ligar ou Desligar** o tom da luz correspondente.

#### Ajuste de Intensidade:

*Mantenha pressionado o botão da luz que deseja ajustar a intensidade:*

- 1ª vez: A luz aumenta gradualmente até o máximo.
- 2ª vez: A luz diminui gradualmente até o mínimo.

## 06

### Manutenção Periódica do console

Para garantir o bom funcionamento e a durabilidade do console, é importante manter o **Espelho Orgânico Longo Cromit** sempre limpo e em perfeitas condições. Siga atentamente as instruções a seguir para sua correta conservação:

- **Desconecte o produto da rede elétrica:**
  - A limpeza só deve ser realizada com o espelho completamente desligado da energia.
- **Utilize apenas uma flanela de algodão seca:**
  - Use a flanela inclusa na embalagem para limpar a superfície reflexiva e os botões touch. Esse tipo de tecido evita riscos e danos.


- **Evite produtos químicos ou abrasivos:**
  - Não utilize álcool, detergentes, solventes ou qualquer outro produto de limpeza, pois podem danificar o revestimento do espelho e comprometer o funcionamento do sistema touch.
- **Para manchas resistentes:**
  - Se necessário, umedeça levemente a flanela com água limpa. Nunca aplique líquidos diretamente sobre o espelho.

## 07

## Garantia

Na parte superior do espelho há um lacre de segurança que garante a validade da garantia. Caso este lacre seja removido ou violado, antes do prazo de garantia ou sem autorização de uma assistência técnica credenciada pela Cromit, a garantia será automaticamente anulada.

Para atendimento técnico, entre em contato pelo número: **(11) 5621-1790** ou E-mail: **cromit@cromit.com.br**



### **Garantia:**

*12 meses para os móveis, contra defeitos de fabricação.*


*6 meses para os componentes eletrônicos*

**A Cromit desde 1962 fabrica móveis para Salão de Beleza.**

MÓVEIS  
PARA  
SALÕES DE  
BELEZA



## Manual de instalação **Espelho Orgânico Longo**



   @moveiscromit

Av. Sertãozinho, 125  
Sertãozinho  
CEP - 09370-841 - Mauá/SP  
11 5621-1790 / 11 99164-0274  
[cromit@cromit.com.br](mailto:cromit@cromit.com.br)  
[www.cromit.com.br](http://www.cromit.com.br)

