




## Manual de instalação




# Espelho Ring

Olá, obrigada por ter nos escolhido!

Com este manual, vamos te guiar passo a passo na instalação do seu **Espelho Ring Cromit**. Siga as instruções com atenção e descubra como valorizar ainda mais o seu ambiente com elegância e funcionalidade.

01

### Visão geral do produto



- Vidro de alta qualidade:** Com borda jateada **4mm** de espessura;
- Estrutura:** Madeira (MDF BP antibacteriano) com acabamento na borda na cor branco/preto ou amadeirado;
- Iluminação em LED:** Com touch para ajuste de cor e intensidade (quente/fria/neutra);
- Cinta Decorativa** (opcional).

## 02

### Componentes inclusos na embalagem

- 01 **Espelho Ring Cromit** com sistema de iluminação integrado;
- 01 Parafuso estilo Chipboard (6x50mm), para fixação do espelho;
- 02 Buchas plásticas (S8);
- 01 Flanela de algodão;
- 01 Cinta decorativa (opcional);
- 01 Suporte para cinta decorativa (opcional).



Buchas S8



50mm 6mm




Suporte para a  
cinta

## 03

### Antes da Instalação

#### Abertura de sustentação do console

Para instalar seu espelho na parede, será necessário realizar a furação em uma superfície firme, fixando o produto por meio da **Abertura de Sustentação** localizada na parte traseira do console.



Marque o ponto de furação considerando a distância entre a borda externa superior do console e a **Abertura de Sustentação** traseira.

- **Manuseie com cuidado:** Transporte o espelho sempre em posição vertical, segurando pelas laterais e evitando qualquer pressão sobre a superfície refletiva. Nunca carregue o espelho pela cinta decorativa.
- **Verifique se a parede suporta o peso total do espelho:** Utilize ferramentas adequadas e equipamentos de proteção individual. Não perfure paredes sem verificar a existência de fiação elétrica ou encanamento.

### 04

#### Furação e encaixe do espelho

- Faça um furo na parede utilizando uma broca de 8 mm.
- Insira a bucha modelo **S8**. Coloque o parafuso **50mmx06mm**, deixando uma distância de **2 cm** entre a cabeça do parafuso e a parede, para permitir o encaixe do espelho.
- Fixe o quadro do espelho na parede utilizando a **Abertura de Sustentação** localizada na parte traseira do produto.



Bucha S8



50mm x 6mm

### 05

#### Instalação da cinta decorativa (opcional)

- Estique a cinta para cima e marque na parede o ponto de instalação do suporte.
- Fure a parede no ponto marcado, insira a **bucha S8**.
- Rosqueie o **suporte da cinta** manualmente.
- Encaixe a cinta no suporte após a fixação.



Bucha S8



Suporte para a cinta

**ATENÇÃO:** A cinta decorativa é opcional e não deve ser utilizada como elemento de fixação. Sua função é exclusivamente estética e não suporta o peso do espelho.

### 06

#### Elétrica

##### **ATENÇÃO:**

O **Espelho Ring Cromit** já possui fontes e acessórios próprios, sendo necessário apenas realizar a ligação à rede elétrica.

Não altere, modifique ou substitua componentes da fiação original.

Alterações não autorizadas implicam na perda imediata da garantia.


A tensão de entrada da fonte é **127V/220V bivolt**.



### 07

### Instruções de Controle de Iluminação

Na lateral do console, você encontrará 2 botões de regulagem touch. Cada botão aciona um modo de cor: **Luz Branca ou Luz Amarela**. Com os 2 botões ligados ao mesmo tempo, obtém-se a cor neutra (mistura das duas cores).



Especificações da  
Iluminação LED

Tensão	12V
Potência	56W
Cor	3000K - 6500K
Corrente	5A

#### Ligar / Desligar:

- Toque 1 vez em um dos botões para **Ligar ou Desligar** o tom da luz correspondente.

#### Ajuste de Intensidade:

Mantenha pressionado o botão da luz que deseja ajustar a intensidade:

- 1<sup>a</sup> vez: A luz aumenta gradualmente até o máximo.
- 2<sup>a</sup> vez: A luz diminui gradualmente até o mínimo.

### 08

### Manutenção Periódica do console

Para garantir o bom funcionamento e a durabilidade do console, é importante manter o **Espelho Ring Cromit** sempre limpo e em perfeitas condições. Siga atentamente as instruções a seguir para sua correta conservação:

#### • Desconecte o produto da rede elétrica:

- A limpeza só deve ser realizada com o espelho completamente desligado da energia.

#### • Utilize apenas uma flanela de algodão seca:

- Use a flanela inclusa na embalagem para limpar a superfície reflexiva e os botões touch. Esse tipo de tecido evita riscos e danos.

- **Evite produtos químicos ou abrasivos:**

- Não utilize álcool, detergentes, solventes ou qualquer outro produto de limpeza, pois podem danificar o revestimento do espelho e comprometer o funcionamento do sistema touch.

- **Para manchas resistentes:**


- Se necessário, umedeça levemente a flanela com água limpa. Nunca aplique líquidos diretamente sobre o espelho.

09

### Garantia

Na parte superior do espelho há um lacre de segurança que garante a validade da garantia. Caso este lacre seja removido ou violado, antes do prazo de garantia ou sem autorização de uma assistência técnica credenciada pela Cromit, a garantia será automaticamente anulada.

Para atendimento técnico, entre em contato pelo número: **(11) 5621-1790** ou  
E-mail: [cromit@cromit.com.br](mailto:cromit@cromit.com.br)



**Garantia:**

12 meses para os móveis, contra defeitos de fabricação.


6 meses para os componentes eletrônicos

**A Cromit desde 1962 fabrica móveis para Salão de Beleza.**

MÓVEIS  
PARA  
SALÕES DE  
BELEZA



Manual de instalação  
**Espelho Ring**



@moveiscromit

Av. Sertãozinho, 125  
Sertãozinho  
CEP - 09370-841 - Mauá/SP  
11 5621-1790 / 11 99164-0274  
[cromit@cromit.com.br](mailto:cromit@cromit.com.br)  
[www.cromit.com.br](http://www.cromit.com.br)

